

Monteringsanvisning Dragstång 2027

Arbetet skall utföras fackmannamässigt och med stor noggrannhet.

1. **Före montering på släpvagn.**
 - 1.1 Före sammankoppling se bestämmelser enligt VVFS 2003:22.
 - 1.2 Dragstången får ej i kopplingsläge luta mer än 6 grader. Detta gäller även öglan.
 - 1.3 Dragstångens ledade fästpunkt på chassi måste vara dimensionerad för det D-värde som gäller.
2. **Montering av bom (Gäller bultade dragstänger)**
 - 2.1 Bommen träs i sitt läge med öglans fas och text uppåt.
 - 2.2 Stödet för bultförbandet träs i bommen.
 - 2.3 8st bultar med mutter, kvalitet 10,9 monteras. Dragmoment 277Nm.
3. **Montering av dragstång på chassi.**
 - 3.1 Vid cylindrisk bussning med hål 32 mm och bultgänga M30. Dragmoment 725Nm.
 - 3.2 Vid koniska bussningar typ Fruehaf-Briab. Dragmoment 500Nm. Mutterlåsning alternativt saxpinne nyttjas. Tillsä att bussningar går i botten. Vid behov använd smörjmedel.
 - 3.3 **Samtliga bultar ska efterdras efter 100mil.**
4. Se sidan 2 för åtdragningsmoment och svetszon.

